Dell OptiPlex 990 ミニタワーサービスマニュアル



メモ、注意、警告

メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 \triangle

注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失 の可能性があることを 示しています。

↑ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国におけるIntel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association(BDA)が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth®の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマーク を取得ライセンスのもとに使用しています。 Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 — 06

Rev. A00

目次

メモ、注意、警告	2
章 1 : コンピューター内部の作業	7
コンピューター内部の作業を始める前に	
奨励するツール	
コンピューターの電源を切る	
コンピューターの電源を切る	
章 2 : カバー	11
カバーの取り付け	
章 3: 前面ベゼル	13
前面ベゼルの取り外し	
前面ベゼルの取り付け	
章 4: 拡張カードタブ	15
拡張カードの取り外し	
拡張カードの取り付け	
章 5 : オプティカルドライブ	19
オプティカルドライブの取り外し	
オプティカルドライブの取り付け	
章 6 : ハードドライブ	21
ハードドライブの取り外し	21
ハードドライブの取り付け	
章 7 : メモリ	23
メモリの取り外し	

メモリの取り付け	24
章 8 : シャーシイントルージョンスイ	ッチ25
イントルージョンスイッチの取り外し	
イントルージョンスイッチの取り付け	26
章 9 : スピーカー	27
・ 内蔵スピーカーの取り外し	
内蔵スピーカーの取り付け	
章 10: ヒートシンク	29
ヒートシンクとプロセッサーの一取り外し.	
ヒートシンクとプロセッサーの取り付け	
章 11: コイン型電池	33
- コイン型電池の取り外し	
コイン型電池の取り付け	34
章 12 : 電源スイッチケーブル	35
電源スイッチケーブルの取り外し	
電源スイッチケーブルの取り付け	37
章 13: 前面サーマルセンサー	39
前面サーマルセンサーの取り外し	39
前面サーマルセンサーの取り付け	40
章 14: シャーシファン	41
シャーシファンの取り外し	
シャーシファンの取り付け	42
章 15: 入力/出力パネル	43
入力/出力パネルの取り外し	
入力/出力パネルの取り付け	

章 16: 電源ユニット	47
電源ユニットの取り外し	
電源ユニットの取り付け	
章 17: システム基板	51
システム基板の取り外し	51
システム基板の取り付け	52
章 18 : セットアップユーティリティ	53
セットアップユーティリティ (BIOS)	
起動メニュー	
起動メニューの改良点	
タイミングキーシーケンス	
ビープコードとテキストエラーメッセージ	
ナビゲーション	
セットアップユーティリティのオプション	
章 19 : トラブルシューティング	71
診断 LED	
ビープコード	
エラーメッセージ	
章 20: 仕様	89
 	
章 21: デルへのお問い合わせ	
デルへのお問い合わせ	101

コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の 安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキ ュメントに記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提 とします。

- コンピューターに同梱の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- ↑ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory_compliance)を参照してください。
- ☆ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- △ 注意: 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 定期的にコンピューターの裏面にあるコネクターなどの塗装されていない 金属面に触れ、静電気を除去します。
- △ 注意: コンポーネントおよびカードは丁寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサーなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。
- ☆ 注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを外す前に、両方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

メモ: お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める 前に、次の手順を実行します。

- 1. コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであ り、汚れていないことを確認します。
- **2.** コンピューターの電源を切ります(「コンピューターの電源を切る」 を参照)。
- △ 注意: ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。
- 3. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- **4.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- **5.** システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。
- 6. カバーを取り外します。

☆ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。

奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- プラスドライバー
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムメディア

コンピューターの電源を切る

- ☆ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。
- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
 - Windows 7 の場合:

スタート ^⑤ をクリックします。次に、**シャットダウン**をクリックします。

• Windows Vista の場合:

スタート ⁶⁹をクリックします。以下に示すように**スタート**メニューの右下の矢印をクリックし、**シャットダウン**をクリックしま す。



- Windows XP の場合:
 - **スタート** → **終了オプション** → **電源を切る**の順にクリックします。オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。
- 2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを6秒間押したままにして電源を切ります。

コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

- 1. コンピューターカバーを取り付けます。
- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
- **3.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- **4.** コンピューターの電源を入れます。
- **5.** Dell Diagnostics を実行して、コンピューターが正しく動作することを 確認します。

カバーの取り外し

1. 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。

2. コンピューターの側面にあるカバーリリースラッチを上に引きます。



3. カバーを 45 度の方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。



カバーの取り付け

- 1. コンピューターにカバーをセットします。
- 2. カチッと音がして所定の位置に収まるまで、カバーを押し下げます。
- 3. 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

前面ベゼル

前面ベゼルの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- 2. *カバー*を取り外します。
- **3.** 前面ベゼルの側端にあるシャーシから、前面ベゼルの固定クリップをゆっくりと取り外します。



4. ベゼルを逆に傾けて、ベゼルのもう一方の縁にあるフックをシャーシから外します。



前面ベゼルの取り付け

- 1. シャーシ前面のスロットにある前面ベゼルの下端に沿ってフックを 差し込みます。
- **2.** ベゼルをコンピューターに向かって回転させ、カチッと所定の位置に収まるまで、**4**つの前面ベゼル固定クリップを固定させます。
- **3.** カバーを取り付けます。
- **4.** 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

拡張カードの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. カード固定ラッチのリリースタブを外向きに押します。



4. カードのくぼみから固定タブが解除されるまで、PCle x16 カードから ゆっくりリリースレバーを引っ張ります。次にカードをコネクター から持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



5. PCle x1 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



6. PCI 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



7. PCI x4 拡張カードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



拡張カードの取り付け

- 1. システム基板のコネクターに PCle x4 カードを差し込み、所定の位置 にセットされるまで押さえます。
- **2.** システム基板のコネクターに PCle カードを差し込み所定の位置に セットされるまで押さえます。
- **3.** システム基板のコネクターに PCle x1 カードを差し込み、所定の位置 にセットされるまで押さえます。
- **4.** システム基板のコネクターに PCle x16 カードを差し込み、所定の位置にセットされるまで押さえます。
- 5. カード固定ラッチの固定タブを下向きに押さえます。
- **6.** カバーを取り付けます。
- 7. 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

オプティカルドライブの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** オプティカルドライブの背面からデータケーブル (1) と電源ケーブル (2) を取り外します。



5. オプティカルドライブのラッチを下向きにスライドさせ、コンピューターの背面から前面に向かってオプティカルドライブを押し出します。



6. 2番目のオプティカルドライブがある場合は、手順4と手順5を繰り返します。

オプティカルドライブの取り付け

- 1. オプティカルドライブのラッチを上向きにスライドさせ、コンピューターの前面から背面に向かってオプティカルドライブを押し入れます。
- **2.** オプティカルドライブの背面にデータケーブルと電源ケーブルを接続します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

ハードドライブの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. ハードドライブの背面からデータケーブル (1) と電源ケーブル (2) を取り外します。



4. 両方の青い固定ブラケットタブを内側に押し、ハードドライブブラケットを持ち上げてベイから取り出します。



5. ハードドライブブラケットを曲げ、ハードドライブをブラケットから取り外します。



6. 2番目のハードドライブがある場合は、同じ手順を繰り返します。

ハードドライブの取り付け

- 1. ハードドライブブラケットを曲げ、ハードドライブをブラケットに 差し込みます。
- **2.** 両方の青い固定ブラケットタブを内側に押し、ハードドライブブラケットをスライドさせながらシャーシのベイに取り付けます。
- **3.** ハードドライブの背面にデータケーブルと電源ケーブルを接続します。
- 4. カバーを取り付けます。
- **5.** 『*コンピューター内部の作業の後に*』の手順に従ってください。

メモリ 7

メモリの取り外し

1. 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。

- **2.** カバーを取り外します。
- 3. メモリモジュールの両側にあるメモリ固定タブを押さえます。



4. メモリモジュールを持ち上げながら、システム基板から取り出します。



メモリの取り付け

- 1. システム基板のコネクターにメモリモジュールを差し込みます。A1 > B1 > A2 > B2 の順番にメモリを取り付けます。
- **2.** リリースタブが跳ね返るまでメモリモジュールを押し下げ、所定の位置に固定します。
- **3.** カバーを取り付けます。
- 4. 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

シャーシイントルージョンスイッチ

イントルージョンスイッチの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. システム基板からイントルージョンケーブルを取り外します。



4. イントルージョンスイッチをシャーシの底に向かってスライドさせ、シャーシから取り外します。



イントルージョンスイッチの取り付け

- 1. イントルージョンスイッチをシャーシ後部に差し込み、シャーシ上部に向かってスライドさせて固定します。
- 2. イントルージョンケーブルをシステム基板に接続します。
- **3.** カバーを取り付けます。
- **4.** 『 コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

内蔵スピーカーの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** システム基板からスピーカーケーブルを外します。



4. シャーシクリップから内蔵スピーカーケーブルを抜き取ります。



5. スピーカー固定タブを押し、スピーカーを上向きにスライドさせながら取り外します。



内蔵スピーカーの取り付け

- **1.** スピーカー固定タブを押し、スピーカーを下向きにスライドさせながら取り付けます。
- 2. シャーシクリップに内蔵スピーカーケーブルを取り付けます。
- 3. スピーカーケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

ヒートシンクとプロセッサーの一取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- **2.** カバーを取り外します。
- 3. ヒートシンク/ファンアセンブリケーブルをシステム基板から取り 外します。



4. プラスドライバーを使って、ヒートシンク/ファンアセンブリをシステム基板に固定する拘束ネジを緩めます。



5. ヒートシンク/ファンアセンブリをゆっくり上向きに持ち上げ、システムから取り出します。ファンを下向きにし、サーマルグリースの面を上向きにして、アセンブリを置きます。



6. リリースレバーを押したまま外側に動かし、固定フックから取り外します。



7. プロセッサーカバーを持ち上げます。



8. プロセッサーを持ち上げてソケットから取り外し、静電防止パッケージに入れます。



ヒートシンクとプロセッサーの取り付け

- 1. プロセッサーをプロセッサーソケットに設置します。プロセッサー が正しくセットされていることを確認してください。
- 2. プロセッサカバーをゆっくりと閉じます。
- 3. リリースレバーを押し、内側に動かして、固定フックで固定します。
- **4.** ヒートシンク/ファンアセンブリをシャーシにセットします。
- **5.** プラスドライバーを使って、ヒートシンク/ファンアセンブリをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。
- **6.** ヒートシンク/ファンアセンブリケーブルをシステム基板に接続します。
- 7. カバーを取り付けます。
- 8. 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

コイン型電池

コイン型電池の取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** バッテリーリリースラッチをゆっくりと押し、電池をソケットからポップアップさせます。



4. コイン型電池を持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



コイン型電池の取り付け

- 1. システム基板のスロットにコイン型電池をセットします。
- **2.** リリースラッチが跳ね返って固定されるまで、コイン型電池を下向きに押し込みます。
- **3.** カバーを取り付けます。
- **4.** 『 コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

電源スイッチケーブルの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** オプティカルドライブを取り外します。
- 5. 電源スイッチケーブルをシステム基板から取り外します。




6. シャーシクリップから電源スイッチケーブルを抜き取ります。



7. シャーシクリップから電源スイッチケーブルを抜き取ります。



8. ゆっくりと電源スイッチケーブルを外します。



9. 電源スイッチケーブルをスライドさせて、コンピューターの前面から取り外します。



電源スイッチケーブルの取り付け

- **1.** 電源スイッチケーブルをスライドさせながら、前面からコンピューターに入れます。
- 2. 電源スイッチケーブルをシャーシに固定します。
- 3. シャーシクリップに電源スイッチケーブルを取り付けます。
- 4. 電源スイッチケーブルをシステム基板に接続します。
- **5.** オプティカルドライブを取り付けます。
- **6.** 前面ベゼルを取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- 8. 『*コンピューター内部の作業の後に*』の手順に従ってください。

前面サーマルセンサーの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- **2.** カバーを取り外します。
- 3. サーマルセンサーケーブルをシステム基板から取り外します。



4. シャーシクリップからサーマルセンサーケーブルを抜き取ります。



5. サーマルセンサーをシャーシの前面からゆっくりと引き出しながら、取り外します。



前面サーマルセンサーの取り付け

- 1. サーマルセンサーを注意しながらシャーシ前面にセットします。
- 2. シャーシクリップにサーマルセンサーケーブルを取り付けます。
- 3. サーマルセンサーケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

シャーシファンの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- **2.** カバーを取り外します。
- 3. シャーシファンケーブルをシステム基板から取り外します。



4. システムファンをコンピューターの背面に固定する **4** つのハトメから取り外します。



シャーシファンの取り付け

- 1. シャーシファンをシャーシにセットします。
- **2.** 4つのハトメをシャーシに通し、ネジ溝に沿って外側にスライドさせ、所定の位置に固定します。
- 3. ファンケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

入力/出力パネルの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** 入力/出力パネルとフライワイヤケーブルをシステム基板から取り 外します。



5. コンピューターのクリップから入力/出力パネルとフライワイヤケーブルを抜き取ります。



6. 入力/出力パネルをコンピューターに固定するネジを取り外します。



7. 入力/出力パネルをコンピューターの左に向かってスライドさせ、固定を解除します。



8. コンピューターの前面からケーブルを抜き取り、入力/出力パネルを 取り外します。




入力/出力パネルの取り付け

- 1. シャーシ前面のスロットに入力/出力パネルを差し込みます。
- **2.** 入力/出力パネルをコンピューターの右側にスライドさせ、シャーシに固定します。
- **3.** プラスドライバーを使用して、入力/出力パネルをシャーシに固定するネジ1本を締めます。
- **4.** 入力/出力パネル/フライワイヤケーブルをシャーシクリップに取り付けます。
- **5.** 入力/出力パネルとフライワイヤケーブルをシステム基板に取り付けます。
- **6.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- 8. 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

電源ユニットの取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** ハードドライブとオプティカルドライブに接続している電源ケーブルを取り外します。



4. コンピューターのクリップから電源ケーブルを取り外します。



5. 24ピン電源ケーブルをシステム基板から取り外します。



6. 4ピン電源ケーブルをシステム基板から取り外します。



7. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定する 4 本のネジを外します。



8. 電源ユニットのそばにある青いリリースタブを押し(1)、電源ユニットをコンピューターの前面に向かってスライドさせます(2)。



9. 電源ユニットを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



電源ユニットの取り付け

- 1. 電源ユニットをシャーシにセットして、コンピューターの奥に向かってスライドさせながら固定します。
- **2.** プラスドライバーを使用して、電源ユニットをコンピューターの背面に固定するネジを締めます。
- 3. 4ピン電源ケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** 24 ピン 電源ケーブルをシステム基板に接続します。
- 5. シャーシクリップに電源ケーブルを取り付けます。
- **6.** ハードドライブとオプティカルドライブに接続する電源ケーブルを 取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- 8. 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

システム基板の取り外し

- **1.** 『*コンピューター内部の作業を始める前に*』の手順に従ってください。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** *拡張カード*を取り外します。
- 5. ヒートシンクとプロセッサーを取り外します。
- 6. システム基板に接続されているすべてのケーブルを外します。



7. システム基板をコンピューターに固定しているネジを取り外します。



8. システム基板をコンピューターの前面に向かってスライドさせます。



9. システム基板を **45** 度に傾け、持ち上げながらコンピューターから取り出します。



システム基板の取り付け

- 1. システム基板とシャーシ後部のポートコネクターの位置を合わせ、 システム基板をシャーシにセットします。
- 2. システム基板をシャーシに固定するネジを締めます。
- 3. ケーブルをシステム基板に接続します。
- **4.** ヒートシンクとプロセッサーを取り付けます。
- **5.** *拡張カード*を取り付けます。
- **6.** 前面ベゼルを取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- 8. 『コンピューター内部の作業の後に』の手順に従ってください。

セットアップユーティリティ 18

セットアップユーティリティ (BIOS)

このコンピューターでは以下のオプションを用意しています。

- <F2> を押してセットアップユーティリティにアクセスする
- <F12>を押して1回限りの起動メニューを立ち上げる

<F2>を押してセットアップユーティリティを起動し、ユーザー定義設定を変更します。このキーでセットアップユーティリティを起動できない場合、キーボード LED が最初に点滅したタイミングで <F2> を押します。

起動メニュー

旧バージョンの OptiPlex プラットフォームと同様、このコンピューターは1回限りの起動メニューに対応します。セットアップユーティリティで定義した起動デバイス順序をスキップして、特定のデバイス(たとえば、フロッピー、CD-ROM、またはハードドライブ)から直接起動できるスピーディで便利なメカニズムを提供します。

キーストローク 機能

<Ctrl><Alt><F8>

1回限りの起動および診断ユーティリティメニュー

<F12>

1回限りの起動および診断ユーティリティメニュー

起動メニューの改良点

旧バージョンのプラットフォームで採用された起動メニューの改良点

- **アクセスが容易** <**Ctrl><Alt><F8>** キーストロークも有効で、メニューの呼び出しに使用できますが、システム起動中に <**F12>** を押すだけでメニューにアクセスできるようになりました。
- **ユーザープロンプト** メニューへのアクセスが簡単になった他、ユーザーは BIOS スプラッシュ画面でキーストロークを使用して操作することができるようになりました(以下の図を参照)。キーストロークはユーザーに「非表示」ではなくなりました。
- 診断オプション— 起動メニューには、IDE Drive Diagnostics (IDE ドライブ診断) (90/90 ハードドライブ診断) と Boot to the Utility Partition (ユーティリティパーティションへの起動) という 2 つの診断オプションが用意されています。ユーザーは、<Ctrl><Alt><D> と

<**Ctrl><Alt><F10>** というキーの組み合わせを覚える必要がなくなりました(このキーストロークも有効です)。

メモ: BIOS は、システムセキュリティ/ポストホットキーサブメニュー下のキーストロークのプロンプトをいずれか、または両方を無効にするオプションを備えています。

<F12> または <Ctrl><Alt><F8> キーストロークを正しく入力すると、コンピューターのビープ音が鳴ります。 キーシーケンスは、Microsoft 起動メニューに似た起動デバイスメニューを呼び出します。



LEGACY BOOT:

Intel ARRAY

CD/DUD/CD-RU Drive

ED/DUD/CD-RU Drive

OTHER OPTIONS:

BIOS Setup

Diagnostics

Intel(R) Management Engine

1回限りの起動メニューは現在の起動のみに影響するため、トラブルシューティングの後、技術担当者がいなくても、起動順序を元に戻すことができるというメリットがあります。

タイミングキーシーケンス

セットアップで最初に初期化されるデバイスは、キーボードではありません。そのため、キーストロークを押すタイミングが早すぎると、キーボードをロックしてしまいます。この場合、モニターにキーボードエラーが表示され、<Ctrl><Alt>キーでシステムを再起動できなくなります。

このトラブルを避けるため、キーボードが初期化されるまで、キーストロークを押さないでください。このタイミングをチェックするには、2 通りの方法があります。

- キーボードのライトが点滅する。
- 起動中に [F2=Setup] プロンプトが画面右上に表示される。

モニターがすでに立ち上がっている場合は、2番目の方法が良いでしょう。モニターがまだ立ち上がっていない場合は、ビデオ信号が表示され

るまでにチャンスを逃してしまうこともあります。その場合、ライトでチェックする1番目の方法でキーボードが初期化されたことを確認します。

ビープコードとテキストエラーメッセージ

OptiPlex BIOS はビープコードと英語のエラーメッセージを表示する機能を備えています。BIOS が起動に失敗したと判断すると、以下のようなエラーメッセージを表示します。

Previous attempts at booting the system have failed at checkpoint ______. For help resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (このシステムの前回の起動時にチェックポイント_____で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください)

ナビゲーション

コンピューターのセットアップは、キーボードまたはマウスのいずれか でナビゲートできます。

以下のキーストロークを使って、BIOS 画面までナビゲートします。

処置

キーストローク

フィールドを展開、および折りたたむ **<Enter>** キー、左右の矢印キー、また は +/- キー

すべてのフィールドを展開、および折 <> りたたす。

BIOS を終了する <Esc> — セットアップ状態を維持す

る、保存/終了、破棄/終了

設定を変更する 左右の矢印キー

変更するフィールドを選択する <Fnter>

変更を取り消す <Esc>

デフォルトをリセットする <Alt><F>またはデフォルトをロードメ

ニューオプション

セットアップユーティリティのオプション



メモ: お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっ ては、この項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

General (全般)

System Information (システム情報)

以下の情報が表示されます。

- システム情報:**BIOS バージョン、サービスタグ、アセットタグ、購入日、製造**日、**エクスプレスサービスコード**を表示します。
- メモリ情報:インストール済みのメモリ、使用可能な メモリ、メモリスピード、メモリチャネルモード、メ モリテクノロジー、DIMM 1 サイズ、DIMM 2 サイズ、 DIMM 3 サイズ、および DIMM 4 サイズを表示します。
- プロセッサー情報:プロセッサーのタイプ、コア数、 プロセッサーID、現在のクロックスピード、最小ク ロックスピード、最大クロックスピード、プロセッサー L2 キャッシュ、プロセッサー L3 キャッシュ、HT 対応、および64ビットテクノロジーを表示します。
- PCI 情報: SLOT1、SLOT2、SLOT3、SLOT4 を表示しま す。
- デバイス情報: SATA-0、SATA-1、SATA-2、SATA-3、 および LOM MAC アドレスを表示します。

順序)

Boot Sequence (起動 このリスト内の指定されたデバイスからコンピュータが **OS** を探す順序です。

- Diskette drive (ディスケットドライブ)
- USB Storage Device (USB ストレージデバイス)
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)
- Onboard NIC (オンボード NIC)
- SATA
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)

起動リストオプショ

- Legacy (レガシー)
- UEFI

Date/Time (日時)

現在の日時設定を表示します。システムの日付と時間設 定を変更すると、すぐに適用されます。

Integrated NIC (統 統合ネットワークカードを有効または無効にします。統合 合 NIC) NIC を次のように設定します。


- Disabled (無効)
- Enabled (default) (有効(デフォルト))
- Enabled w/PXE (PXE で有効)
- Enabled w/ImageServer (ImageServer で有効)



✓ メモ:お使いのコンピューターおよび取り付けられてい るデバイスによっては、この項に一覧表示された項目と 異なる場合があります。

Serial Port (シリア シリアルポート設定を識別し、定義します。シリアルポー トは以下のように設定できます。 ルポート)

- Disabled (無効)
- Auto (自動)
- COM1
- COM2
- COM3
- COM4



メモ: オペレーティング システムは、設定が無効の場合 もリソースを割り当てます。

SATA Operation (SATA 操作)

内蔵ハードドライブコントローラの動作モードを次のいず れかに設定します。

- AHCI = SATA は AHCI モード用に構成済み
- ATA = SATA は ATA モード用に構成済み
- RAID ON = SATA は RAID モードをサポートするよう構成 済み
- Disabled = SATA コントローラーは非表示

Drives(ドライ ブ)

このフィールドでは、ボード上の各ドライブを有効または 無効にします。

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-2
- SATA-3

システム設定

Smart Reporting (スマートレポ **一**ト)

このフィールドは、システム起動時に統合ドライブのハー ドドライブエラーをレポートするか否かをコントロールし ます。このテクノロジーは、SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) 仕様の一部です。デフォルトで無 効に設定されています。

USB Configuration (USB 構成)

このフィールドは、統合 USB コントローラーを構成します。 Boot Support (起動サポート) を有効にしている場合、どん な種類の USB 大量ストレージデバイス (HDD、メモリーキ 一、フロッピー)でも起動できます。この設定にかかわら ず、ポートが有効であれば、USB 対応 OS は USB 大量ストレ ージデバイスを認識します。

USB ポートが有効の場合、このポートに接続されたデバイ スは有効で OS で認識できます。

USB ポートが無効の場合、OS はこのポートに接続されたデ バイスを認識できません。

- USB コントローラーを有効にする
- USB 大量ストレージデバイスを無効にする
- USB コントローラーを無効にする



✓ メモ:この設定に関わらず、USB キーボードとマウスは BIOS セットアップで動作します。

Miscellaneous

このフィールドでは、各種オンボードデバイスを有効、ま Devices (各種デバ たは無効にすることができます。

イス)

Enable PCI Slot (PCI スロットを有効にする) — このオプシ ョンはデフォルトで有効に設定されています。

ビデオ

チディスプレイ)

Multi-Display (マル このオプションは、マルチディスプレイを有効、または無 効にします。Windows 7 の 32/64 ビットのみ有効にします。 この機能は、その他のオペレーティング システムには適用 されます。

> Enable Multi-Display (マルチディスプレイを有効にする) — このオプションはデフォルトで無効に設定されています。



メモ: ビデオカードをシステムにインストールすると、ビデオ設定が表示さ れます。

Security(セキュリティ機能)

Internal HDD-1 Password(内蔵 HDD-1 パスワー ド)

このオプションでは、システムの内蔵ハードディスクドラ イブ (HDD) のパスワードを設定、変更、削除できます。 パスワードの変更が完了すると、すぐに適用されます。このオプションへの変更は、セットアップユーティリティを 終了する際、システムの再起動が必要です。

設定した HDD パスワードは、ハードディスクに付属して移 動します。つまり、別のコンピューターに移行しても、デ ィスクは保護されます。

ドライブの電源を入れると必ず保護された HDD のパスワ ードを入力する必要があります。正しいパスワードを入力 しないと、HDD は機能しません。システムの電源を切り、 もう一度電源を入れた後、正しいパスワードを入力するま で、状態は変わりません。

デフォルトでは、ドライブにはパスワードは設定されてい ません。

- 古いパスワードの入力
- 新しいパスワードの入力
- 新しいパスワードの確認

Strong Password (強力なパスワー ド)

このフィールドは、強力なパスワードを強制実行します。 この場合、パスワードは大文字1文字と小文字1文字を入 れ、8文字以上に設定する必要があります。この機能を有 効にすると、自動的にデフォルトのパスワードの長さが8 文字以上に設定されます。

Enforce strong password (強力なパスワードを強制する) -このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

Password ワードの設定)

このフィールドは、Admin (管理者) および System (シス Configuration (パス テム) パスワードの最小、および最大文字数をコントロー ルします。このフィールドへの変更は、セットアップユー ティリティを終了する前にボタンを適用するか、変更を保 存しなければ、アクティブにはなりません。

- Admin Password Min (管理者パスワードの最小数)
- Admin Password Max (管理者パスワードの最大数)
- **System Password Min**(システムパスワードの最小数)
- System Password Max (システムパスワードの最大数)

Password Bypass キップ)

このオプションを選択すると、システムの再起動時、System (パスワードのス (Boot) Password (システム (起動) パスワード) と内蔵 HDD パスワード入力のダイアログをスキップすることができま す。

> Disabled (無効) - パスワードが設定されると、システ ムおよび内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが表示

- されます。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
- Reboot Bypass (再起動時にスキップ) ― 再起動時、パスワード入力のダイアログをスキップします (ウォームブート)。



メモ:オフの状態から電源を入れると、システムと内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが必ず表示されます (コールドブート)。また、モジュールベイ HDD がある場合は、パスワード入力のダイアログが必ず表示されます。

Password Change (パスワードの変 更) このオプションでは、管理者パスワードを設定している場合、システムおよびハードディスクパスワードの変更を許可するか否かを決定します。無効にすると、System(システム)および Hard Disk(ハードディスク)パスワードは、admin(管理者)パスワードによってロックされます。セットアップをロック解除するまで、パスワードを設定、修正、削除することはできません。admin(管理者)パスワードがない場合、または[Unlock Setup(セットアップの解除)]オプションに admin(管理者)パスワードを入力すると、セットアップはロック解除されます。このオプションを有効に設定していれば、他のセットアップフィールドがadmin(管理者)パスワードによってロックされていても、System(システム)および Hard Disk(ハードディスク)パスワードを設定、修正、削除することができます。

Allow Non-Admin Password Changes (管理者以外のパスワードによる変更を許可) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

Non-Admin Setup Changes (管理者以 外の設定変更) 管理者パスワードを設定している場合、セットアップオプションへの変更を許可するかどうかを決定するオプションです。無効に設定されている場合、セットアップオプションは admin(管理者)パスワードによってロックされます。セットアップをロック解除するまで、変更することはできません。admin(管理者)パスワードがない場合、またはadmin(管理者)パスワードを入力すると、セットアップはロック解除されます。このオプションを有効に設定していれば、他のセットアップフィールドが admin(管理者)パスワードによってロックされていても、デバイス設定を変更することができます。

Allow Wireless Switch Changes (ワイヤレススイッチの変更 **を許可する)** - このオプションはデフォルトで無効に設定 されています。

セキュリティ)

TPM Security (TPM) このオプションは、システムの TPM (Trusted Platform Module) を有効にし、オペレーティングシステムで認識さ れるか否かをコントロールします。無効にすると、BIOS は POST 中に TPM をオンにしません。 TPM は機能せず、オ ペレーティングシステムによって認識されなくなります。 有効にした場合、BIOS は POST 中に TPM をオンにし、オペ レーティングシステムで使用できるようになります。

✓ メモ:このオプションを無効にすると、TPM を設定を変 更したり、TPM に保存している情報やキーを削除、ま たは変更することができなくなります。TPM がオフに なるので、使用できなくなります。このオプションを有 効にすると、TPM を無効にする前と同様、機能するよ うになります。

TPM が有効な状態の場合、TPM をディアクティベート(停 止) して無効にするか、アクティベート(始動)して有効 にするかをコントロールできます。また、TPM の所有者情 報(ある場合)を消去することもできます。このオプショ ンを変更する場合、物理的操作が必要であることが指示さ れます。「Deactivate」の場合、TPM は停止され、無効にな ります。TPM のリソースを使用するコマンドは実行され ず、保存されている所有者情報にアクセスできなくなりま す。TPM の機能をフルで使用したい場合、これが通常の動 作状態です。「Clear」にすると、BIOS が TPM に保存されて いる所有者情報を消去します。所有者認証データを忘れ た、または紛失して、TPM をデフォルトの状態に戻す場 合、この設定を使用します。

TPM Security (TPM セキュリティ) - このオプションはデフ オルトで無効に設定されています。



メモ: セットアッププログラムのデフォルト値を読み込 んでも、アクティベート、ディアクティベート、消去オ プションは影響を受けません。このオプションへの変 更はすぐに適用されます。

Computrace

このフィールドでは、Absolute Software 社製 Computrace オ プションサービスの BIOS モジュールインタフェースをア クティベートまたはディアクティベートします。アセット

管理用に作られた Computrace オプションサービスを有効、または無効にします。

Absolute Software 社の Computrace エージェントはアセットを追跡し、コンピューターを紛失または盗難に遭った場合のリカバリサービスを提供します。Computer エージェントは Absolute Software Monitoring Server とプログラムされた間隔で通信し、追跡サービスを行います。このサービスをアクティベートした場合、コンピューターと Absolute Software Monitoring Server 間の情報転送に同意したことになります。Computrace サービスはオプションとして購入でき、Monitoring Server は BIOS のインターフェースを介してエージェントのセキュリティモジュールを有効にします。Computrace および Absolute は、Absolute Software Corporation の登録商標です。

- **Deactivate (ディアクティベート)** このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
- Disable (無効)
- Activate (有効)

Chassis Intrusion (シャーシイント ルージョン) このフィールドは、シャーシイントルージョン機能をコントロールします。このオプションは次のように設定できます。

- Clear Intrusion Warning (イントルージョン警告を消去) ― シャーシイントルージョンが検出されると、デフォルトで有効に設定されます。
- Disable (無効)
- Enable (有効)
- On-Silent (オンサイレント) シャーシイントルージョンが検出されると、デフォルトで有効に設定されます。

CPU XD Support (CPU XD サポー ト) プロセッサーの実行無効モードを有効または無効にします。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

OROM Keyboard Access(OROM キ ーボードアクセ ス) このオプションで、起動時にホットキーを使用して [Option ROM Configuration] 画面を表示させるかどうかを決定します。この設定により Intel RAID (CTRL+I) または Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12) へのアクセスを防ぐことができます。

- Enable (有効) ユーザーはホットキーを使用して [0ROM configuration] 画面を表示できます。
- One-Time Enable (1 回限 9 有効) ユーザーは、次の起動時のみ、ホットキーを使用して [OROM configuration]

画面を表示できます。次の起動以降は、設定は無効に

Disable (無効) — ユーザーはホットキーを使用して [OROM configuration] 画面を表示できません。

このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

Admin Setup アウト)

Admin(管理者)パスワードを設定した場合、ユーザーに Lockout (管理者セ よるセットアップユーティリティの起動を有効、または無 ットアップロック 効にします。このオプションはデフォルトでは設定されて いません。

Performance (パフォーマンス)

Multi Core Support (マルチコアサポ - L)

このフィールドで、プロセスのコア数を1個、またはすべ て有効にするかを指定できます。アプリケーションによっ ては、コア数が増えることによってパフォーマンスが向上 します。このオプションはデフォルトで有効に設定されて います。

Intel® SpeedStep™

このオプションは、プロセッサーの Intel SpeedStep モード を有効、または無効にします。このオプションが無効の場 合、システムは最高パフォーマンスの状態に設定され、Intel Speedstep アプレットやネイティブオペレーティングシス テムのドライバーによるプロセッサーのパフォーマンス調 整を制限します。有効の場合は、Intel SpeedStep 対応 CPU はマルチパフォーマンス状態で動作します。このオプショ ンはデフォルトで有効に設定されています。

ステータスコント ロール)

C States Control (C このオプションは、追加プロセッサーのスリープステータ スを有効、または無効にします。アイドル時の節電効率を 上げるため、オペレーティング・システムがこの設定を使 用する場合もあります。このオプションはデフォルトで有 効に設定されています。

Intel® TurboBoost™

このオプションは、プロセッサーの Intel TurboBoost モード を有効、または無効にします。

- Disabled (無効) プロセッサーのパフォーマンスステ -タスが標準以上に高くならないよう、TurboBoost ドラ イバーを制御します。
- Enabled (有効) TurboBoost ドライバーによる CPU ま たはグラフィックプロセッサーのパフォーマンス向上 を許可します。

このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

Performance (パフォーマンス)

Hyper-Thread ール)

このオプションは、ハイパースレディングテクノロジーを Control (ハイパー 有効、または無効にします。無効の場合は、コアに対し有 スレッドコントロ 効なスレッドは1つだけになります。このオプションはデ フォルトで有効に設定されています。

Power Management (電力管理)

AC Recovery (AC回 電力損失の後、AC電源を回復した場合のシステムの対応 を決定します。AC回復を次のように設定できます。 復)

- Power Off (電源オフ) (デフォルト)
- Power On (電源オン)
- Last State (最後の状態)

起動時間)

Auto On Time (自動 自動的にコンピューターを立ち上げる時間を設定します。 標準的な12時間形式(時間/分/秒)で時間を決定します。 時間とAM/PMフィールドに数値を入力して、起動時間を 変更します。



メモ:この機能は、電源タップのスイッチやサージプロ テクタでコンピュータをシャットダウンした場合、ま たは Auto Power (自動電源オン) が無効に設定されて いる場合は動作しません。

Deep Sleep Control (ディープスリー プコントロール)

Deep Sleep を有効にする場合をコントロールします。

- Disabled (無効)
- Enabled in S5 only (S5 のみで有効)
- Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有効)

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

Fan Control Override (ファンコントロ ールオーバーライ ド)

システムファンのスピードをコントロールします。この オプションはデフォルトで無効に設定されています。

メモ: 有効にすると、ファンは最大速度で動作します。

ークオンIAN)

Wake on LAN (ウェ 特殊な LAN 信号でトリガーされると、オフ状態からコンピ ューターを起動させることができるオプションです。待 機状態からのウェークアップはこの設定に影響を受けず、 オペレーティングシステムで有効にされている必要があ ります。この機能は、コンピューターを AC 電源に接続し ている場合のみ、有効です。

- Disabled (無効) LAN またはワイヤレス LAN からウェ ークアップ信号を受信すると、特殊なLAN信号による システムの起動が許可されなくなります。
- LAN Only (LAN のみ) 特殊な LAN 信号によるシステムの起動を許可します。

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

POST Behavior (POST 動作)

NumLock LFD

コンピューターが起動した後、Numlock 機能を有効、また は無効にします。有効(デフォルト)の場合、キーのト ップに表示されている数字および数学記号をアクティベ ートします。無効の場合、各キーの下部にあるカーソル コントロール機能をアクティベートします。このオプシ ョンはデフォルトで有効に設定されています。

Keyboard Errors (キ ーボードエラー)

コンピューターが起動した後のキーボードエラーレポー トを有効、または無効にします。

ホットキー)

POST Hotkeys (POST このオプションでは、コンピューターの起動時に画面に 表示されるファンクションキーを指定できます。

> Enable F12 — Boot menu (起動メニュー) (デフォルトで 有効)

Fast Boot (高速起 動)

一部の互換性手順をスキップすることにより、起動プロ セスをスピードアップするオプションです。

- Minimal (最小) BIOS が更新されたり、メモリが変 更されたり、または以前の POST が完了していない限り、システムは高速で起動します。
- Thorough (完全) ―システムは、起動プロセスの手 順をスキップしません。
- Auto (自動) オペレーティングシステムでこの設 定をコントロールできるようになります (オペレーテ ィングシステムが Simple Boot Flag (シンプル起動フラ グ)をサポートしている場合のみ、有効です)。

このオプションは、デフォルトで **Thorough(完全)**に設 定されています。

Virtualization Support (仮想化サポート)

Virtualization(仮想 化)

このオプションは、Intel® Virtualization Technology が提供 するハードウェア追加機能を VMM (Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 Enable

Virtualization Support (仮想化サポート)

Intel® Virtualization Technology (Intel® Virtualization **Technology を有効)** - このオプションはデフォルトで有 効に設定されています。

VT for Direct I/O

Intel® Virtualization Technology がダイレクト I/O 用に提供 するハードウェア追加機能を VMM(Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 Enable Intel® Virtualization Technology for Direct I/O (Intel® Virtualization Technology for Direct I/O を有効) - このオプシ ョンはデフォルトで無効に設定されています。

Maintenance (メンテナンス)

Service Tag (サービ お使いのコンピューターのサービスタグが表示されま スタグ)

タグ)

Asset Tag (アセット アセットタグが設定されていない場合、システムアセッ トタグを作成します。このオプションはデフォルトでは 設定されていません。

SERR Messages (SERR メッセー ジ)

SERR メッセージのメカニズムをコントロールします。 このオプションはデフォルトで設定されていません。 SERR メッセージのメカニズムを無効にするには、グラフ ィックスカードが必要です。

Image Server

Lookup Method (検出 ImageServer によるサーバーアドレスの検出方法を指定 方法) します。

- Static IP (静的 IP)
- DNS (デフォルトで有効)



メモ: このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されている場合のみ、利用可能になります。

ImageServer IP

クライアントソフトウェアが通信する ImageServer の主 要な静的IPアドレスを指定します。デフォルトのIPア ドレスは **255.255.255.255** です。



✓ メモ: このフィールドは、[System Configuration (シス) テム設定)]グループの[Integrated NIC(統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されており、[Lookup Method (検出方法]が [Static IP(静的IP)]の場合のみ、利用可能になります。

ImageServer Port (ImageServer ポー F)

クライアントが通信する ImageServer の主要なプライマ リ IP ポートを指定します。デフォルトの IP ポートは 06910 です。



メモ:このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に 設定されている場合のみ、利用可能になります。

Client DHCP

クライアントによる IP アドレスの入手方法を指定しま す。

- Static IP (静的 IP)
- DNS (デフォルトで有効)



メモ:このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定)] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されている場合のみ、利用可能になります。

Client IP (クライアン クライアントの静的 IP アドレスを指定します。デフォ ト IP) ルトの IP アドレスは 255.255.255.255 です。



✓ メモ: このフィールドは、[System Configuration (シス) テム設定)]グループの[Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されており、「Client DHCP(クライアント DHCP)]が[Static IP(静的 IP)]の場合のみ、利用可 能になります。

クライアントのサブネットマスクを指定します。デフォ Client Subnet Mask (クライアントサブ ルトの設定は **255.255.255.255** です。 ネットマスク)



メモ:このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定)]グループの[Integrated NIC(統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されており、[Client DHCP (クライアント DHCP)]が[Static IP (静的 IP)]の場合のみ、利用可 能になります。

Client Gateway (クラ クライアントのゲートウェイ IP アドレスを指定します。 イアントゲートウェ デフォルトの設定は 255.255.255.255 です。 イ)

ルメモ: このフィールドは、[System Configuration(シス テム設定)]グループの[Integrated NIC(統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に 設定されており、「Client DHCP(クライアント DHCP)] が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可 能になります。

License Status (ライ 現在のライセンスステータスが表示されます。 センスステータス)

System Logs (システムログ)

BIOS Events (BIOS イ システムイベントログが表示され、ユーザーは次の操作 を選択できます。 ベント)

Clear Log (ログのクリア)

DellDiag Events (DellDiag イベン 卜)

DellDiag イベントログが表示されます。

Thermal Events (サー サーマルイベントログが表示され、ユーザーは次の操作 を選択できます。 マルイベント)

Clear Log (ログのクリア)

Power Events (電力イ 電力イベントログが表示され、ユーザーは次の操作を選 択できます。 ベント)

Clear Log (ログのクリア)

System Logs (システムログ)

BIOS Progress Events BIOS 進捗イベントログを表示します。 (BIOS 進捗イベン ト)

トラブルシューティング

診断 LED

メモ: 診断 LED は POST プロセスにおける進捗状況のインジケーターです。 POST ルーティンを停止させる問題については表示しません。

診断 LED はシャーシの前面、電源ボタンの隣にあります。これらのライトは、POST の間のみアクティブになり、表示されます。オペレーティングシステムのロードが始まると、オフになり、表示されなくなります。プレ POST および POST LED も備わり、システムの問題点を簡単かつ正確に指摘することができるようになりました。

メモ:電源ボタンが橙色、またはオフの場合、診断ライトが点滅し、青の場合は点滅しません。これには特別な意味はありません。

診断ライトのパターン

LED



電源ボタ ン



問題の内 容 コンピューターの電源が切れているか、またはコンピュー ターに電力が供給されていません。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 電源ケーブルをコンピューター背面の電源コネクター とコンセントにしっかりと取り付け直します。
- 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他のパワープロテクションデバイスを使用している場合は、それらを外してコンピューターの電源が正常に入ることを確認します。
- 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセント が機能しているか確認します。
- 主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。

LED



電源ボタン



問題の内容 システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティン グの手順 コンピューターのコンセントを取り外します。1分間、 電流を流れるようにします。コンピューターを有効な 電源コンセントに接続し、電源ボタンを押します。

LED



電源ボ タン



問題の システム基板、電源ユニットまたは周辺機器の障害が発生し**内容** ている可能性があります。

ト シ ン テ ン テ グ 順

- コンピューターの電源を切り、コンセントは接続したままにします。電源ユニットの背面にある電源テストボタンを長押しします。スイッチの隣のLEDが点灯したら、システム基板に問題が発生している可能性があります。
 - ・ スイッチの隣にある LED が点灯しない場合、内蔵、および 外付けの周辺機器をすべて取り外し、電源装置ユニットの 背面にある電源テストボタンを押したままにします。 ラ イトが点灯したら、周辺機器に問題が発生している可能性 があります。
- LED が点灯しない場合は、システム基板から PSU 接続を取り外し、電源ボタンを長押しします。これで点灯した場合は、システム基板に問題が発生している可能性があります。
- それでも LED が点灯しない場合、電源ユニットに問題が発生している可能性があります。

LED



電源ボタ



問題の内 メモリモジュールが検出されましたが、メモリ電源障害が**容** 発生しています。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール(1回に1個ずつ)を取り付けるか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。メモリモジュールを1個だけ取り付けている場合、別のDIMMコネクターに移動し、コンピューターを再起動します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメ モリをコンピューターに取り付けます。

LED



電源ボタン



問題の内容

BIOS が壊れているか、見つかりません。

トラブルシュ ーティングの 手順 コンピューターのハードウェアは正常に動作していますが、BIOSが壊れているか、または存在しない可能性があります。

LED



電源ボタン



問題の内容システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティン グの手順

PCIおよび PCI-E スロットから周辺機器カードを取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。





問題の内容

電源コネクターが正しく取り付けられていません。

ィングの手順

トラブルシューテ 電源ユニットの 2x2 電源コネクターを取り付け直 します。

I FD



電源ボタン



問題の内容 周辺機器カードまたはシステム基板に障害が発生してい る可能性があります。

トラブルシ PCIおよび PCI-E スロットから周辺機器カードを取り外し、 **ューティン** コンピューターを再起動します。コンピューターが再起 グの手順 動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器 カードを1枚ずつ追加していきます。

LED



電源ボタン



問題の内容 システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティン グの手順

- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器 カードを1枚ずつ追加していきます。
- それでも問題が解決しない場合は、システム基板に障害があります。





問題の内容

コイン型電池に障害が発生している可能性があります。

トラブルシュー コイン型電池を1分間取り外し、再度取り付け、コンティングの手順 ピューターを起動します。

LED



電源ボタン



問題の内容

プロセッサーに障害が発生しています。

トラブルシューティングの手 プロセッサーを取り付け直します。 順

LED



電源ボタ



問題の内 容

メモリモジュールが検出されましたが、メモリ障害が発生しています。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し(サービスマニュアル参照)、1個だけ再度取り付け(サービスマニュアル参照)、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール(1回に1個ずつ)を追加するか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けます。





問題の内容

フロッピードライブまたはハードドライブに障害が 発生した可能性があります。

トラブルシュー 電源ケーブルとデータケーブルを取り付け直します。 **ティングの手順**

LED



電源ボタン



問題の内容

USB に障害が発生した可能性があります。

トラブルシューテ ィングの手順

すべての USB デバイスを取り付け直し、ケーブル接続を確認します。

LED



電源ボタン



問題の内容 メモリモジュールが検出されません。

トラブルシ ューティン グの手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し(サービスマニュアル参照)、1個だけ再度取り付け(サービスマニュアル参照)、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール(1回に1個ずつ)を追加するか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けます。





問題の内容 メモリモジュールは検出されましたが、メモリの設定または互換性エラーが発生しています。

トラブルシ ューティン グの手順

- メモリモジュール/メモリコネクターの配置に特別な 要件がないことを確認します。
 - 使用するメモリがお使いのコンピューターでサポートされていることを確認します。

LED



電源ボタ



問題の内 拡張カードに障害が発生した可能性があります。 容

トラブル・ シューテ ィングの 手順

- グラフィックカード以外の拡張カードを1つ取り外して コンピューターを再起動し(を参照)、コンフリクトが 発生しているかどうかを調べます。
- 問題が解決しない場合は、取り外したカードを取り付け、 別のカードを取り外して、コンピューターを再起動しま す。
- 取り付けている拡張カードすべてにこのプロセスを繰り返します。コンピューターが正常に起動したら、取り外した最後のカードについて、リソースのコンフリクトをトラブルシューティングします。

LED



電源ボタ



問題の内 システム基板のリソースおよびハードウェアのどちらかま **容** たは両方の障害が発生した可能性があります。

トラブル・シューテ・

CMOS のクリア

ィングの 手順

- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。
- それでも問題が解決しない場合は、システム基板/システム基板コンポーネントに障害があります。

LED



電源ボタン



問題の内容 他の障害が発生しています。

トラブルシ ューティン グの手順

- ディスプレイ/モニターが外付けのグラフィックスカードに接続されていることを確認します。
- ハードドライブおよびオプティカルドライブケーブルが正しくシステム基板に接続されていることを確認します。
- デバイス(フロッピードライブやハードドライブなど)のエラーメッセージが画面に表示されている場合は、そのデバイスが正常に機能しているかどうかを確認します。
- **OS** がデバイス (フロッピードライブまたはオプティカルドライブなど) からの起動を試みている場合は、セットアップユーティリティを使用して、コンピューターに取り付けられているデバイスの起動順序が適切かどうかを確認します。

ビープコード

ディスプレイがエラーや問題点を表示できない場合、コンピューターは起動中に各種ビープ音を発します。ビープコードと呼ばれるビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。各ビープ音のディレイは300 msであり、各ビープ音セット同士のディレイは3秒で、300 ms続きます。各ビープ音とビープ音のセットが鳴った後、BIOSが電源ボタンが押されたかどうかを検出します。BIOSはループからジャンプして、通常のシャッダウンプロセスとシステムの電源投入を実行します。

コード 1-1-2

原因 マイクロプロセッサーレジスタ障害

コード 1-1-3

原因 NVRAM

コード 1-1-4

原因 ROM BIOS チェックサム障害

コード 1-2-1

原因 プログラム可能なインターバルタイマー

コード 1-2-2

原因 DMA 初期化障害

コード 1-2-3

原因 DMAページレジスタ読み書き障害

コード 1-3-1 ~ 2-4-4

原因 DIMM が認識されていないか使用されていない

コード 3-1-1

原因 スレーブ DMA レジスタ障害

コード 3-1-2

原因 マスター DMA レジスタ障害

コード 3-1-3

原因 マスター割り込みマスクレジスタ障害

コード 3-1-4

原因 スレーブ割り込みマスクレジスタ障害

コード 3-2-2

原因 割り込みベクタロード障害

コード 3-2-4

原因 キーボードコントローラーテスト障害

コード 3-3-1

原因 NVRAM 電力損失

コード 3-3-2

原因 NVRAM 構成

コード 3-3-4

原因 ビデオメモリテスト障害

コード 3-4-1

原因 画面初期化障害

コード 3-4-2

原因 画面リトレース障害

コード 3-4-3

原因 ビデオ ROM の検索障害

コード 4-2-1

原因 No time tick

コード 4-2-2

原因 Shutdown failure

コード 4-2-3

原因 Gate A20 failure

コード 4-2-4

原因 Unexpected interrupt in protected mode

コード 4-3-1

原因 アドレス OFFFFh 以上のメモリ障害

コード 4-3-3

原因 タイマーチップカウンタ2の障害

コード 4-3-4

原因 Time-of-day clock stopped

コード 4-4-1

原因 シリアルまたはパラレルポートテスト障害

コード 4-4-2

原因 シャドウメモリへのコード解凍不能

コード 4-4-3

原因 数値演算コプロセッサテスト障害

コード 4-4-4

原因 キャッシュテスト障害

エラーメッセージ

Address mark not found

説明 BIOS は障害のあるディスクセクターを検出しました。または、特定のディスクセクターを見つけられませんでした。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告! このシステムの前回の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください)

説 コンピューターは、同じエラーにより3回続けて、起動ルーティ明 ンを完了できませんでした。デルにご連絡の上、チェックポイントコード(nnnn)をサポート担当者に報告してください。

Alert! Security override Jumper is installed.

説明 MFG_MODE ジャンパがセットされており、AMT Management 機能 は取り外されるまで、無効に設定されます。

Attachment failed to respond

説明 フロッピーまたはハードドライブコントローラーはデータを関連づけられたドライブに送信できませんでした。

Bad command or file name

説明 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス 名は正しいかを確認します。

Bad error-correction code (ECC) on disk read

説明 フロッピーまたはハードドライブコントローラーは修復不能な 読み取りエラーを検出しました。

Controller has failed

説明 ハードドライブまたは関連づけられたコントローラーが不良です。

Data error

説 フロッピーまたはハードドライブはデータを読み取れません。 明 Windows オペレーティングシステムの場合、chkdsk ユーティリティを実行して、フロッピーまたはハードドライブのファイル構造をチェックし、適正な対応するユーティリティを実行します。

Decreasing available memory

説明 1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Diskette drive 0 seek failure

説明 ケーブルが緩んでいるか、コンピューター設定情報がハードウェア設定と一致していない可能性があります。

Diskette read failure

説明 フロッピーディスクが故障しているか、ケーブルが緩んでいる可能性があります。ドライブアクセスライトがオンの場合は、別のディスクを試してみてください。

Diskette subsystem reset failed

説明 フロッピードライブコントローラーが不良の可能性があります。

Gate A20 failure

説明 1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

General failure

説 オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、明 このメッセージには、Printer out of paper (プリンターの用紙がありません) など特定の情報が続きます。 適切な処置により問題を解決してください。

Hard-disk drive configuration error

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive controller failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Hard-disk drive read failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

Invalid configuration information-please run SETUP program

説明 コンピューターの設定情報がハードウェア構成と一致しません。

Invalid Memory configuration, please populate DIMM1

説明 DIMM1 スロットがメモリモジュールを認識しません。モジュールを取り付け直すか、取り付けてください。

Keyboard failure

説明 ケーブルまたはコネクターが緩んでいるか、キーボードまたはキーボード/マウスコントローラーに障害が発生している可能性があります。

Memory address line failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory allocation error

説明 実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。

Memory data line failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory double word logic failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory write/read failure at address, read value expecting value

説明 メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

Memory size in CMOS invalid

説明 コンピューターの設定情報に記録されているメモリ量がコンピューターにインストールされているメモリ量と一致しません。

Memory tests terminated by keystroke

説明 キーストロークによりメモリテストが干渉されました。

No boot device available

説明 コンピューターがフロッピーディスクまたはハードディスクを 見つけられません。

No boot sector on hard-disk drive

説明 セットアップユーティリティのコンピューター設定情報に誤り があります。

No timer tick interrupt

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

Non-system disk or disk error

説 ドライブ A のフロッピーディスクに起動可能なオペレーティング 明 システムがインストールされていません。フロッピーディスクを 起動可能なオペレーティングシステムがあるものに交換するか、 ドライブ A からフロッピーディスクを取り出し、コンピューター を再起動します。

Not a boot diskette

説 起動可能なオペレーティングシステムがインストールされてい明ないフロッピーディスクから起動しようとしています。起動可能なフロッピーディスクを挿入してください。

Plug and play configuration error

説明 1枚以上のカードを構成する際、コンピューターに問題が発生しました。

Read fault

説 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハード明 ドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。

Requested sector not found

説 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハード 明 ドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。

Reset failed

説明 ディスクを再セットできませんでした。

Sector not found

説明 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハード デドライブ上のセクターを見つけることができません。

Seek error

説明 オペレーティングシステムがフロッピーディスクまたはハード ドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。

Shutdown failure

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

Time-of-day clock stopped

説明 バッテリーが故障している可能性があります。

Time-of-day not set-please run the System Setup program

説明 セットアップユーティリティで設定した時刻または日付がコンピューターの時計と一致しません。

Timer chip counter 2 failed

説明 システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。

Unexpected interrupt in protected mode

説明 キーボードコントローラーが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。

WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] eide controller is operating outside of normal specifications. it is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or dell. (警告:[プライマリ/セカンダリ] EIDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の環境で動作していることを、デルのディスクモニターシステムが検知しました。すぐにデータをバックアップし、サポートデスクまたはデルに問い合わせてハードドライブを交換することをお勧めします。)

説 初起動の際、ドライブがエラー状態を検出しました。コンピュー明 ターの起動が完了したら、データをバックアップし、ハードドライブを交換してください(インストールの手順については、お使いのコンピューターの「パーツの追加と削除」を参照)。交換用ドライブがすぐに入手できず、ドライブが起動可能ドライブではない場合、セットアップユーティリティを起動し、ドライブ設定をNone (なし)に変更してください。コンピューターからドライブが取り外され(削除)ます。

Write fault

説明 オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブ に書き込むことができません。

Write fault on selected drive

説明 オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブ に書き込むことができません。

X:\ is not accessible. The device is not ready

説明 フロッピードライブはディスクを読み取れません。ドライブにフロッピーディスクを挿入し、操作をやり直してください。

技術仕様



✓ メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータ

ーの構成の詳細については、スタート [●] (Windows XP では[スタート])、 ヘルプとサポートの順にクリックし、お使いのコンピューターに関する情 報を表示するオプションを選択してください。

プロセッサー

プロセッサータイプ

- Intel Core i3 シリーズ
- Intel Core i5 シリーズ
- Intel Core i7 シリーズ
- Intel Pentium シリーズ
- Intel Celeron シリーズ

キャッシュ合計

プロセッサーのタイプに応じて最大8

MB キャッシュ

メモリ

DDR3

谏度

1333 MHz

コネクター

デスクトップ、ミニタワー、およ DIMM スロット(4) びスモールフォームファクター

USFF(ウルトラスモールフォーム DIMM スロット(2) ファクター)

容量

1GB、2GB、および4GB

最小メモリ

1 GB

最大搭載メモリ

デスクトップ、ミニタワー、およ 16 GB びスモールフォームファクター

USFF(ウルトラスモールフォーム 8GB ファクター)

ビデオ

ビデオ	
内蔵	 Intel HD グラフィック (Intel Celeron/Pentium クラス CPU-GPU コンボ搭載) Intel HD グラフィック 2000 (Intel Core i3 DC 65 W および Intel Core i5/i7 QC vPRO 95 W クラス CPU-GPU コンボ搭載)
外付け	PCI Express x16 グラフィックアダプタ ー
オーディオ	
内蔵	4 チャネルハイデフィニッションオー ディオ
ネットワーク	
内蔵	10/100/1000 Mb/秒 通信対応 Intel 82579LM Ethernet
システム情報	
システムチップセット	Intel 6 シリーズ Express チップセット
DMA チャネル	個別プログラム可能のチャネル付、 82C37 DMA コントローラー (2)
割り込みレベル	24 割り込み対応内蔵 I/O APIC 機能
BIOS チップ(NVRAM)	80 MB (10 MB)
拡張バス	
バスのタイプ	PCI 2.3、PCI Express 2.0、SATA 3.0 および 2.0, USB 2.0
バススピード:	PCI Express:
	x1 スロット双方向スピード – 500 MB/秒

x16 スロット双方向スピード-16 GB/秒

SATA: 1.5 Gbps 3.0 Gbps 6 Gbps

カード

PCI

ミニタワー

フルハイトカード最大1枚

デスクトップ

ロープロファイルカード最大1枚

SFF (スモールフォームファ なし クター)

USFF (ウルトラスモールフ なし オームファクター)

PCI Express x1

ミニタワー

フルハイトカード最大3枚

デスクトップ

ロープロファイルカード最大3枚

SFF (スモールフォームファ ロープロファイルカード最大2枚 クター)

USFF (ウルトラスモールフ なし ォームファクター)

PCI-Express x16

ミニタワー

フルハイトカード最大2枚

デスクトップ ロープロファイルカード最大2枚

SFF (スモールフォームファ ロープロファイルカード最大2枚 クター)

USFF (ウルトラスモールフ なし オームファクター)

\lesssim = PCI Express

ミニタワー

なし

デスクトップ

なし

SFF (スモールフォームファ なし クター)

USFF (ウルトラスモールフ ハーフハイトカード最大1枚 オームファクター)

ドライブ

外部アクセス可能(5.25 インチドライブベイ)

ミニタワー

(2)

デスクトップ

(1)

SFF (スモールフォームファ スリムオプティカルドライ クター)

ブベイ (1)

USFF(ウルトラスモールフォ スリムオプティカルドライ ームファクター)

ブベイ (1)

内部アクセス可能:

3.5 インチ SATA ドライブベイ

ミニタワー

(2)

デスクトップ

(1)

SFF(スモールフォームファ クター)

USFF(ウルトラスモールフォ なし ームファクター)

2.5 インチ SATA ドライブベイ

ミニタワー

(2)

デスクトップ

(1)

SFF (スモールフォームファ (1) クター)

USFF(ウルトラスモールフォ (1) ームファクター)

外付けコネクター

オーディオ:

外付けコネクター

背面パネル ライン出力およびライン入力/マイク

用コネクター (2)

前面パネルマイクおよびヘッドフォン用コネクタ

— (2)

ネットワークアダプター RJ-45 コネクター (1)

シリアル 9 ピンコネクター、16550C 互換(1)

パラレル 25 ピンコネクター (ミニタワー用オプ

ション) (1)

USB 2.0

ミニタワー、デスクトップ、ス 前面パネル:4 モールフォームファクター

背面パネル:6

USFF (ウルトラスモールフォー 前面パネル: 2 ムファクター)

背面パネル:5

ビデオ 15 ピン VGA コネクター、20 ピン DisplayPort コネクター

U

メモ: 使用可能なビデオコネクター は選択したグラフィックスカード によって異なります。

システム基板コネクター

PCI 2.3 データ幅(最大): 32 ビット

ミニタワー、デスクトッ 120 ピンコネクター (1) プ

スモールフォームファ なし クター、およびウルトラ スモールフォームファ クター

PCI Express x1 データ幅(最大): PCI Express レーン(1)

ミニタワー、デスクトッ **36** ピンコネクター (1) プ

スモールフォームファ なし クター、およびウルトラ スモールフォームファ クター

PCI Express x16 (有線 x4) データ幅(最大): PCI Express レーン (4)

ミニタワー、デスクトッ 164 ピンコネクター (1) プ、スモールフォームフ ァクター

USFF (ウルトラスモール なしフォームファクター)

PCI Express x16 データ幅(最大): 16 PCI Express レーン

ミニタワー、デスクトッ 164 ピンコネクター (1) プ、スモールフォームファクター

USFF (ウルトラスモール なし フォームファクター)

ミニ PCI Express データ幅(最大): PCI Express レーン(1)、USB インターフェース(1)

ミニタワー、デスクトッ なし プ、スモールフォームフ ァクター

USFF (ウルトラスモール 52 ピンコネクター (1) フォームファクター)

シリアルATA

ミニタワー **7**ピンコネクター (4)

デスクトップ **7**ピンコネクター (**3**)

SFF(スモールフォームフ **7**ピンコネクター (**3**) ァクター)

USFF (ウルトラスモール 7ピンコネクター (2) フォームファクター)

メモリ

ミニタワー、デスクトッ 240 ピンコネクター (4) プ、スモールフォームフ ァクター

USFF (ウルトラスモール 240 ピンコネクター (2) フォームファクター)

内蔵 USB

ミニタワー、デスクトッ 10 ピンコネクター(1) プ

スモールフォームファ なし クター、およびウルトラ スモールフォームファ クター

システムファン

5ピンコネクター(1)

前面パネルコントロール

ミニタワー、デスクトッ 34 ピンコネクターおよび 5 ピンコネクプ、スモールフォームフ ター (1) ァクター

USFF (ウルトラスモール **20** ピンコネクターおよび **14** ピンコネフォームファクター) クター (1)

熱センサー ミニタワー

2ピンコネクター(1)

デスクトップ、スモール 2 ピンコネクター (2) フォームファクター、ウ ルトラスモールフォー ムファクター

プロセッサー

1155 ピンコネクター (1)

プロセッサーファン

5ピンコネクター (1)

サービスモードジャンパ

2ピンコネクター (1)

パスワードクリアジャンパ

2ピンコネクター(1)

RTC リセットジャンパ

2ピンコネクター (1)

内蔵スピーカー

5ピンコネクター (1)

イントルーダーコネクター

3ピンコネクター (1)

電源コネクター

ミニタワー、デスクトッ 24 ピンコネクターおよび 4 ピンコネクプ、スモールフォームフ ター (1) ァクター

USFF (ウルトラスモール 8ピンコネクター、6ピンコネクター、フォームファクター) 4ピンコネクター (1)

コントロールとライト

コンピューターの前面

電源ボタンライト

青色のライト — 青色のライトが点灯している場合は、電源がオンの状態であることを示します。青色のライトが点滅している場合はコンピューターがスリープ状態であることを示します。

橙色のライト — コンピューターが起動していない状態で橙色のライトが点灯する場合は、システム基板または電源に問題があることを示します。橙色の点滅はシステム基板に問題があることを示します。

ドライブ動作ライト

青色のライト — 青色のライトが点滅している場合は、コンピューターがドライブからデータを読み込み中、またはハードドライブに書き込み中であることを示します。

診断ライト

コンピューターの前面パネルには4つのライトが付いています。診断ライトの詳細については『サービスマニュアル』

(support.dell.com/manuals) を参 照してください。 コンピューターの背面:

リンク保全ライト(内蔵ネット 緑色 - ネットワークとコンピ ワークアダプタ 上)

ューターの 10 Mbps 接続が良好 であることを示します。

オレンジー ネットワークとコ ンピューターの 100 Mbps 接続が 良好であることを示します。

黄色 - ネットワークとコンピ ューターの 1000 Mbps 接続が良 好であることを示します。

オフ(消灯) - コンピューター がネットワークへの物理的な接 続を検出していません。

内蔵ネットワークアダプターの ネットワークアクティビティラ イト

電源装置診断ライト

黄色のライト - 点滅する黄色 ライトはネットワーク活動が行 われていることを示します。

緑色のライト - 電源が入って おり、機能していることを示し ます。電源ケーブルは電源コネ クター(コンピューターの背 面)とコンセントに接続してく ださい。



ルメモ:テストボタンを押す と、電源システムの状態をテ ストすることができます。 システムの電源電圧が仕様 節囲内の場合、セルフテス トLEDライトが点灯します。 LED ライトが点灯しない場 合、電源が故障している可能 性があります。テスト中は AC 電源を接続してくださ 11

電源 ワット数 最大熱消費 電圧

ミニタワー 265 W 1390 BTU/時 100 VAC \sim 240 VAC, 50 Hz \sim 60 Hz, 5.0 Α

電源	ワット数	最大熱消費	電圧
デスクトップ	250 W	1312 BTU/時	100 VAC \sim 240 VAC ${\rm ,50~Hz}\sim$ 60 Hz ${\rm ,4.4}$ A
SFF (スモール フォームファ クター)	240 W	1259 BTU/時	100 VAC \sim 240 VAC $_{\odot}$ 50 Hz \sim 60 Hz $_{\odot}$ 3.6 A/ 100 VAC \sim 240 VAC $_{\odot}$ 50 Hz \sim 60 Hz $_{\odot}$ 4.0 A
USFF (ウルト ラスモールフ オームファク ター)	200 W	758 BTU/時	100 VAC ∼240 VAC、50 Hz∼60 Hz、2.9 A

コイン型電池 3 V CR2032 コイン型リチウム電池

✓ メモ: 熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。

サイズと重量	高さ	幅	奥行き	重量
ミニタワー	36.00 cm	17.50 cm	41.70 cm	8.87 kg
デスクトップ	36.00 cm	10.20 cm	41.00 cm	7.56 kg
SFF (スモール フォームファ クター)	29.00 cm	9.26 cm	31.20 cm	5.70 kg
USFF(ウルト ラスモールフ ォームファク ター)	23.70 cm	6.50 cm	24.00 cm	3.27 kg

環境		
温度範囲:		
	動作時	10 \sim 35 °C
	保管時	$-$ 40 \sim 65 °C
相対湿度(最大)	:	
	動作時	20~80% (結露しないこと)
	保管時	5~95% (結露しないこと)
最大耐久振動		

環境

ØK9™		
	動作時	0.26 GRMS
	保管時	2.2 GRMS
最大耐久衝擊		
	動作時	40 G
	保管時	105 G
高度:		
	動作時	$-15.2\sim3048~\mathrm{m}$
	保管時	–15.2 \sim 10,668 m
空気汚染物質	レベル	G1、または ANSI/ISA-S71.04-1985 が定め

デルへのお問い合わせ

デルへのお問い合わせ

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. support.jp.dell.com にアクセスします。
- **2.** ページ下の **国・地域の選択** ドロップダウンメニューで、お住まいの 国または地域を確認します。
- 3. ページの左側のお問い合わせをクリックします。
- 4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 5. ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。